

Manual del Usuario para Nokia Música

Pasos iniciales de Nokia Música

Acerca de Nokia Música

Seleccione  > **Nokia Música**.

Con el cliente Nokia Música, puede descubrir nueva música y descargar canciones en su teléfono. También puede descubrir si sus artistas favoritos se presentarán en un lugar cercano.

Sugerencia: Puede administrar su colección de música con mi música.

Los servicios, funciones y contenido puede que no estén disponibles en todos los países y regiones y puede que se proporcionen sólo en idiomas seleccionados. El servicio, las operaciones y algunas funciones puede que dependan de la red, la compatibilidad de los teléfonos o dispositivos usados y de la compatibilidad del formato del contenido.

Inicie sesión en Nokia Música.

Seleccione  > **Nokia Música** > **configuración** > **cuenta** > **iniciar sesión** y escriba el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta Nokia.

Cerrar sesión

Seleccione **configuración** > **finalizar sesión**.

Crear una cuenta

Seleccione **configuración** > **cuenta** > **iniciar sesión** > **No tengo cuenta de Nokia** y siga las instrucciones que aparecen en el teléfono.

Transmitir música con la Radio Mix Nokia

La manera más fácil de conocer nuevos artistas y canciones de diferentes géneros es transmitir música con la Radio Mix Nokia.

Seleccione  > **Nokia Música** > **mix radio**.

Seleccione la mezcla que desea reproducir.

Poner en pausa o reanudar música

Seleccione el  o el .

Saltar a la canción siguiente

Seleccione .

El número de veces que puede saltarse una canción puede ser limitada.

Hacer que una mezcla esté disponible sin conexión

Seleccione y mantenga pulsada la mezcla.

Sólo puede tener cierto número de mezclas sin conexión a la vez. Para eliminar una mezcla guardada, seleccione la mezcla y luego seleccione **borrar**.

Es posible que las mezclas estén disponibles al estar desconectado por solo un período limitado.

Comprar la canción actual

Seleccione .

Sugerencia: Para anclar su mezcla favorita en su pantalla de inicio, seleccione la mezcla y luego seleccione **anclar a Inicio**.

Sugerencia: Donde esté disponible, utilice una conexión Wi-Fi para transmitir música desde Nokia Música. Para obtener instrucciones adicionales acerca de cómo conectarse a Internet, consulte el manual del usuario del teléfono.

Descargar y transmitir música y otros contenidos puede implicar la transmisión de grandes volúmenes de datos mediante la red del proveedor de servicio. Para obtener más información sobre los cobros de transmisión de datos, comuníquese con su proveedor de servicios de red.

Este servicio puede no estar disponible en todos los países o regiones.

Obtener recomendaciones con mix radio

Con mix radio de Nokia, puede crear mezclas personalizadas para obtener recomendaciones para música similar a sus artistas favoritos.

- 1 Seleccione  > **Nokia Música**.
- 2 Deslizarse a **crear un mix de artista**.
- 3 Seleccione .
- 4 Escriba el nombre de un artista: puede agregar hasta tres nombres.
- 5 Seleccione  para crear una mezcla basada en los artistas seleccionados.

Personalizar su mezcla de radio

Puede crear un perfil de música para escuchar mezclas de género que han sido confeccionadas según su gusto. Su perfil se genera automáticamente desde la música que tiene en su computadora.

- 1 Seleccione  > **Nokia Música** > **mix radio**.

4 Descargar música

- 2 Pase el dedo hacia **Personalizar**, luego seleccione **¿Cómo funciona?**.
- 3 En su computadora, visite la dirección Web mostrada en su teléfono y luego siga las instrucciones para crear su perfil.
- 4 En el teléfono, seleccione **Personalizar** > **obtener mi perfil musical** y el género que desea escuchar.

Sugerencia: Deslícese hacia abajo de las imágenes para ver todos sus géneros.

Este servicio puede no estar disponible en todos los países o regiones.

Descargar música

Seleccione  > **Nokia Música** > **tienda**.

- 1 Explore la canción o álbum que desea descargar.
- 2 Seleccione **comprar**. Algunas canciones sólo se pueden descargar como parte de un álbum.
- 3 Si se le solicita, inicie sesión en su cuenta Nokia.
- 4 Seleccione el método de pago.

Compar créditos de descarga

Vaya a music.nokia.com

Sugerencia: ¿Desea escuchar un clip de muestra de una canción antes de comprarla? Seleccione  que aparece junto a la canción.

Las canciones se guardan en su teléfono y se agregan automáticamente a su colección de música. Si formatea la memoria, perderá sus canciones.

Buscar música

Seleccione  y luego escriba el nombre del artista, álbum o canción.

Ver las descargas activas

Seleccione **configuración**.

Comprobar su balance de crédito

Seleccione **configuración**.

Descargar y transmitir música y otros contenidos puede implicar la transmisión de grandes volúmenes de datos mediante la red del proveedor de servicio. Para obtener más información sobre los cobros de transmisión de datos, comuníquese con su proveedor de servicios de red.

Sugerencia: Donde esté disponible, utilice una conexión Wi-Fi para descargar música desde Nokia Música. Para obtener instrucciones adicionales acerca de cómo conectarse a Internet, consulte el manual del usuario del teléfono.

Todos los derechos de propiedad intelectual y otros derechos relacionados con las canciones, pertenecen y son expresamente reservados de los licenciantes, como el sello discográfico, artista, autor, compositor o editor que corresponda. Solo tendrá derecho a usar la música descargada o transmitida por Nokia Música de acuerdo con las restricciones de uso que corresponden a aquella composición en particular, de acuerdo con la sección "Derechos" de las páginas de productos de Nokia Música. La música que usted haya adquirido en otras fuentes se debe utilizar de acuerdo con los términos de dicha adquisición. Usted es responsable de cumplir con los derechos de propiedad intelectual (entre otros) de la música que utiliza.

Encuentre presentaciones cercanas

No pierda la oportunidad de ver a sus bandas favoritas tocando en vivo. Con conciertos, puede ver que conciertos hay cerca de usted.

Selecione  > **Nokia Música** > **conciertos**.

El servicio necesita conocer su ubicación actual. Cuando se le pregunte, permítale al servicio usar la información de su ubicación.

Comprar los boletos

Selecione la canción, deslícese hasta **boletos** luego seleccione un vendedor, si es que lo hay disponible.

Sugerencia: Para compartir los detalles de una canción con sus amigos, seleccione . Puede compartir a través de un correo o mensaje de texto o publicarlo en un servicios de red social.

Este servicio, o algunas de sus funciones, puede no estar disponible en todos los países o regiones.

Buscar presentaciones

Selecione  > **Nokia Música** > **conciertos**.

- 1 Toque el .
- 2 Escriba el nombre de un artista, un lugar, una ubicación o una presentación.

Nokia Música+

Acerca de Nokia Música+

Saque el máximo provecho de su experiencia de música con Nokia Música+.

Con Nokia Música+ puede:

- Saltar un número ilimitado de pistas al escuchar la Radio Mix.
- Guardar un número ilimitado de mezclas para escuchar desconectado.
- Transmitir Radio Mix con audio de alta calidad.
- Ver las letras (si está disponible) al escuchar música de Mi Música o Radio Mix.
- Acceder a Radio Mix en la Web mediante cualquier explorador compatible con HTML5 en music.nokia.com.

Puede acceder a las características de Nokia Música+ únicamente desde un Windows Phone a la vez con una suscripción válida de Nokia Música+.

Los servicios, características y contenidos pueden no estar disponibles en todos los países, y puede que se ofrezcan solo en idiomas seleccionados. El servicio, las operaciones y algunas de las funciones también pueden depender de la red, de la compatibilidad de los teléfonos o dispositivos usados y los formatos de contenido compatibles.

Actualizar a Nokia Música+

- 1 Seleccione **configuración > suscribirse**.
- 2 Acceda a la cuenta Nokia. Si no tiene una cuenta, cree una.
- 3 Seleccione **configurar pagos mensuales** y el método de pago.

Para administrar más adelante los métodos de pago y ver el historial de pago, visite account.nokia.com.

Sugerencia: Para ver la fecha de su próximo pago mensual, seleccione **configuración > Nokia Música+**.

Cancelar la suscripción

Seleccione **configuración > Nokia Música+ > cancelar suscripción**.

Puede continuar usando las funciones de Nokia Música+ hasta el término del pago mensual actual.

Ver letras

Al escuchar una canción, seleccione el  o el .

Puede elegir entre letras sincronizadas (si están disponibles) o la vista estática.

Para ver las letras, necesita una conexión a Internet activa.

Las letras pueden no estar disponible para todas las canciones.

Obtenga audio de alta calidad

Con Nokia Música+, puede escuchar mix radio con un audio de alta calidad.

El audio de alta calidad se deshabilita automáticamente cuando use streaming en la red móvil.

Para cambiar la calidad del audio, seleccione **configuración** > **calidad de audio**.

Sincronizar música entre su teléfono y una computadora

¿Tiene música en su teléfono que desee escuchar en su computadora? Puede usar un cable USB para sincronizar música entre su teléfono y una computadora.



- 1 Conectar su teléfono a una computadora compatible con un cable USB compatible.
- 2 En su computadora, abra un reproductor de medios compatible, arrastre y suelte canciones sobre el ícono del teléfono. Para obtener más información, consulte el manual del usuario del teléfono.